LỚP LÓT GỐC NHỰA TỔNG HỢP GỐC NƯỚC · CHO HỆ VỮA TỰ SAN PHẲNG

BuMaPRIMER

Nền bê tông và vữa hút nước — không lót trước thì vữa tự san phẳng mất nước, không đóng rắn đúng cách, dễ sinh lỗ mọt và bọt khí. **BuMaPRIMER** giảm độ hút nước của nền và tăng bám dính giữa nền với lớp vữa.

GỐC NƯỚC · NỀN NHỰA TỔNG HỢP | KHÔNG CHỨA VOC | CHỈ DÙNG TRONG NHÀ



0,1 - 0,2
kg/m²
tuỳ tính chất bề mặt

20 - 30
phút chờ khô
tuỳ điều kiện công trường

1
lớp
nền hút nước mạnh: 2 - 3 lớp

1 CAN LÓT ĐƯỢC BAO NHIÊU

Can 05kg
25 - 50
m² mỗi lớp

Can 20kg
100 - 200
m² mỗi lớp

Tính theo định mức 0,1 - 0,2kg/m² của TDS · Nền hút nước mạnh tốn nhiều hơn

BỀ MẶT PHÙ HỢP

- Bê tông
- Tấm cemboard, tấm thạch cao
- Bề mặt gốc xi măng

TRONG NHÀ

Chỉ sử dụng cho khu vực trong nhà, nhiệt độ bề mặt thi công **8 - 32°C**. **Bê tông:** tạo nhám cơ học đạt CSP 2 - 3 theo ICRI 310.2R-2013, cường độ bám dính nền tối thiểu 0,5MPa. Tăng bám dính giữa nền với vữa tự san phẳng, vữa dán gạch, vữa tô.

THI CÔNG 8 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Kiểm tra nền cứng chắc, sạch



2 Tạo nhám cơ học CSP 2 - 3



3 Hút bụi, sửa vết nứt



4 Lắc kỹ can trước khi dùng



5 Đổ lót trực tiếp ra nền



6 Lăn đều bằng rulô cán dài



7 Dặm góc bằng cọ bàn



8 Chờ khô 20 - 30 phút

HẠN SỬ DỤNG

12 tháng

khi bao bì chưa mở · Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát

LƯU Ý VÀNG

- Lắc kỹ can trước khi dùng
- Lăn đều tay, không để đọng vũng và không để bọt khí
- Chờ lớp lót khô rồi mới thi công lớp vữa
- Nền hút nước mạnh phải quét 2 - 3 lần

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH	154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG	91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY	820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.