KEO DÁN GẠCH ĐA DỤNG · BÁM DÍNH CAO

BuMaFIX

Gạch khổ lớn nặng hơn, ít mao mạch hút nước hơn — keo thường không giữ nổi. **BuMaFIX** sinh ra cho đúng việc đó: dán được gạch tới **80×160cm**, dùng cả trong nhà và ngoài trời.

EN 12004-1:2017 · LOẠI C1 | 0g/l VOC | EPD-IES-0028308



6,25 - 6,75
lít nước cho bao 25kg màu xám
bao màu trắng: 6,63 - 6,88 lít

10
phút chỉnh gạch
thời gian sử dụng sau trộn 04 giờ ở 35°C

~1,30
kg/m² cho mỗi 1mm dày
độ dày khuyến nghị 2 - 15mm

ĐỊNH MỨC NHANH — 1 BAO 25kg

lớp 1mm	lớp 2mm	lớp 3mm	lớp 5mm
19,2 m²	9,6 m²	6,4 m²	3,8 m²

Tính theo ~1,30kg/m² cho mỗi 1mm chiều dày, đã làm tròn xuống · Độ dày khuyến nghị 2 - 15mm

CHỜ BAO LÂU?

Chà ron TƯỜNG sau	Chà ron SÀN sau	Cho phép lưu thông sau	Sẵn sàng sử dụng sau
06 giờ	24 giờ	24 giờ	07 ngày

LÊN C2TE

Thay nước trộn bằng **LATEX SP pha loãng với nước** — sản phẩm đạt loại **C2TE** theo EN 12004-1:2017, **thời gian mở từ 10 lên 30 phút**. Bắt buộc dùng cho bể bơi, bể nước sinh hoạt, tấm cemboard, gạch chống gạch và bề mặt chống thấm.

THI CÔNG 12 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Kiểm tra nền



2 Đong nước đúng tỉ lệ



3 Đổ keo vào nước



4 Trộn máy tốc độ chậm



5 Chờ 5 phút, khuấy lại



6 Xịt ẩm nền



7 Miết lớp keo mỏng



8 Kéo máng răng cưa



9 Bả keo lưng gạch



10 Đặt gạch, rung đều



11 Cài đai nêm, bấm kềm



12 Lau keo thừa

LƯU Ý VÀNG

- Kiểm tra một diện tích nhỏ trước khi thi công diện rộng
- Không trộn thêm xi măng, cát hay phụ gia ngoài hướng dẫn
- Cột kín bao sau khi dùng để tránh hút ẩm

Bước 6 (xịt ẩm nền) và bước 12 (lau keo thừa) là khuyến nghị thi công, không bắt buộc theo TDS.

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH	154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG	91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY	820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM
EPD-IES-0028308
ISO 14025
EN 15804

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.