KEO DÁN GẠCH TRONG NHÀ, NGOÀI TRỜI · BÁM DÍNH CAO · CHỐNG TRƯỢT

BuMaECO

Gạch khổ lớn ốp tường dễ tụt khi keo còn ướt, nền ngoài trời thì co giãn theo nhiệt. **BuMaECO** xử lý cả hai — bám dính **≥ 1,4MPa** ngay khi trộn nước, và đạt chỉ tiêu chống trượt.

EN 12004-1:2017 · LOẠI C1T | 0g/l VOC | EPD-IES-0028307



6,25 - 6,75
lít nước cho bao 25kg màu xám
bao màu trắng: 6,63 - 6,88 lít

10
phút chỉnh gạch
thời gian sử dụng sau trộn 04 giờ ở 35°C

~1,30
kg/m² cho mỗi 1mm dày
độ dày khuyến nghị 2 - 15mm

ĐỊNH MỨC NHANH — 1 BAO 25kg

lớp 1mm	lớp 2mm	lớp 3mm	lớp 5mm
19,2 m²	9,6 m²	6,4 m²	3,8 m²

Tính theo ~1,30kg/m² cho mỗi 1mm chiều dày, đã làm tròn xuống · Độ dày khuyến nghị 2 - 15mm

CHỜ BAO LÂU?

Chà ron TƯỜNG sau	Chà ron SÀN sau	Cho phép lưu thông sau	Sẵn sàng sử dụng sau
06 giờ	24 giờ	24 giờ	07 ngày

LÊN C2TES1

Thay nước trộn bằng **CeRaLASTIC** — hệ đạt loại **C2TES1** theo EN 12004-1:2017: bám dính sau 28 ngày từ ≥ 1,4MPa lên **≥ 2,5MPa**, **thời gian mở từ 20 lên 30 phút**. Bắt buộc dùng cho bể bơi, bể nước sinh hoạt, tấm cemboard, gạch chồng gạch và bề mặt chống thấm.

THI CÔNG 12 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Kiểm tra nền



2 Đong nước đúng tỉ lệ



3 Đổ keo vào nước



4 Trộn máy tốc độ chậm



5 Chờ 5 phút, khuấy lại



6 Xịt ẩm nền



7 Miết lớp keo mỏng



8 Kéo máng răng cưa



9 Bả keo lưng gạch



10 Đặt gạch, rung đều



11 Cài đai nêm, bấm kềm



12 Lau keo thừa

LƯU Ý VÀNG

- Kiểm tra một diện tích nhỏ trước khi thi công diện rộng
- Không trộn thêm xi măng, cát hay phụ gia ngoài hướng dẫn
- Cột kín bao sau khi dùng để tránh hút ẩm

Bước 6 (xịt ẩm nền) và bước 12 (lau keo thừa) là khuyến nghị thi công, không bắt buộc theo TDS.

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH 154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG 91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM
EPD-IES-0028307
ISO 14025
EN 15804

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.