KEO DÁN GẠCH NGOÀI TRỜI · CHẤT LƯỢNG CAO

BuMaSET

Ốp lát ngoài trời phải chịu nắng mưa và chênh nhiệt liên tục. **BuMaSET** đạt phân loại **C2** ngay khi trộn nước — không phải mua thêm phụ gia mới đủ chuẩn.

EN 12004-1:2017 · LOẠI C2 | 0g/l VOC | EPD-IES-0028311



6,25 - 6,75
lít nước cho bao 25kg
nhiệt độ bề mặt thi công 5 - 35°C

10
phút chỉnh gạch
thời gian sử dụng sau trộn 04 giờ ở 35°C

~1,25
kg/m² cho mỗi 1mm dày
độ dày khuyến nghị 2 - 15mm

ĐỊNH MỨC NHANH — 1 BAO 25kg

lớp 1mm	lớp 2mm	lớp 3mm	lớp 5mm
20,0 m²	10,0 m²	6,6 m²	4,0 m²

Tính theo ~1,25kg/m² cho mỗi 1mm chiều dày, đã làm tròn xuống · Độ dày khuyến nghị 2 - 15mm

CHỜ BAO LÂU?

Chà ron TƯỜNG sau	Chà ron SÀN sau	Cho phép lưu thông sau	Sẵn sàng sử dụng sau
06 giờ	24 giờ	24 giờ	07 ngày

ĐẠT C2

Trộn nước là đạt phân loại **C2** theo EN 12004-1:2017, không cần thêm phụ gia latex. Bám dính sau 28 ngày **≥ 1,4MPa**, đạt bám dính tại thời gian mở **20 phút**. Bể bơi, bể nước sinh hoạt và gạch chống gạch: chỉ dùng cho gạch, đá có độ hút nước > 3%.

THI CÔNG 12 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Kiểm tra nền



2 Đong nước đúng tỉ lệ



3 Đổ keo vào nước



4 Trộn máy tốc độ chậm



5 Chờ 5 phút, khuấy lại



6 Xịt ẩm nền



7 Miết lớp keo mỏng



8 Kéo máng răng cưa



9 Bả keo lưng gạch



10 Đặt gạch, rung đều



11 Cài đai nêm, bấm kềm



12 Lau keo thừa

LƯU Ý VÀNG

- Kiểm tra một diện tích nhỏ trước khi thi công diện rộng
- Không trộn thêm xi măng, cát hay phụ gia ngoài hướng dẫn
- Cột kín bao sau khi dùng để tránh hút ẩm

Bước 6 (xịt ẩm nền) và bước 12 (lau keo thừa) là khuyến nghị thi công, không bắt buộc theo TDS.

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH 154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG 91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM
EPD-IES-0028311
ISO 14025
EN 15804

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.