LỚP LÓT CHỐNG THẤM SÀN · GỐC NƯỚC, NỀN NHỰA TỔNG HỢP

PRIMER F

Lớp lót gốc nước xử lý bề mặt bê tông và vữa gốc xi măng trước khi thi công hệ chống thấm trên bề mặt ngang ngoài trời. **PRIMER F** liên kết bụi mịn, tăng cường bề mặt nền và cải thiện độ bám dính của lớp vật liệu tiếp theo.

GỐC NƯỚC · NỀN NHỰA TỔNG HỢP | 1 - 2 LỚP | RULÔ HOẶC MÁY PHUN



0,1 - 0,2
kg/m²
độ phủ quy đổi 05 - 10m²/kg

10 - 30
phút chờ khô mỗi lớp
tuỳ điều kiện thi công

1 - 2
lớp
thi công bằng rulô hoặc máy phun

1 THÙNG LÓT ĐƯỢC BAO NHIÊU

Thùng 04kg
20 - 40
m² mỗi lớp

Thùng 18kg
90 - 180
m² mỗi lớp

Tính theo độ phủ quy đổi 05 - 10m²/kg của TDS · Bề mặt hút nước mạnh tốn nhiều hơn

DÙNG TRƯỚC CÁC LỚP

- Chống thấm gốc xi măng: **K11F** · **K11W** · **FLEX WP 2K** · **BuMaLASTIC**
- Chống thấm gốc acrylic, PU: **WALLCOAT** · **PROOF 668** · **EnerSAV** · **SolarSHIELD** · **PUA 680**
- Sản phẩm bột gốc xi măng: **Skim 2in1 IN** · **Skim 2in1 EX**

LÓT SÀN

Nền phải cứng chắc, sạch, không bụi bẩn, dầu mỡ, sơn và hợp chất bảo dưỡng. **Bê tông:** tạo nhám cơ học đạt ICRI CSP 2 - 3. **Vữa tô:** bảo dưỡng khoảng 7 ngày cho mỗi 10mm chiều dày. Bề mặt hút nước mạnh có thể cần lót nhiều lớp.

THI CÔNG 8 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Kiểm tra nền



2 Vệ sinh sạch bề mặt



3 Xử lý khuyết tật



4 Khuấy đều sản phẩm



5 Lăn hoặc phun lớp lót



6 Phủ đều, tránh đọng vũng



7 Chờ khô 10 - 30 phút



8 Thi công lớp chống thấm

HẠN SỬ DỤNG

12 tháng

khi bao bì chưa mở · Lưu trữ nơi khô mát, có bóng râm

LƯU Ý VÀNG

- Nền phải cứng chắc và sạch trước khi lót
- Không để đọng vũng, phủ đều tay
- Lớp lót phải khô mới thi công lớp chống thấm

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH 154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG 91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.