KEO DÁN GẠCH CAO CẤP NGOÀI TRỜI · GẠCH KÍCH THƯỚC LỚN

BuMaBOND

Gạch khổ lớn ốp ngoài trời chịu nắng mưa và chênh nhiệt liên tục. **BuMaBOND** có hàm lượng polymer cao và **thời gian mở 30 phút** cho đúng việc đó.

EN 12004-1:2017 · LOẠI C2TE | 0g/l VOC | EPD-IES-0028306



6,25 - 6,75
lít nước cho bao 25kg màu xám
bao màu trắng: 6,38 - 6,88 lít

15
phút chỉnh gạch
thời gian sử dụng sau trộn 08 giờ ở 35°C

~1,25
kg/m² cho mỗi 1mm dày
độ dày khuyến nghị 2 - 15mm

ĐỊNH MỨC NHANH — 1 BAO 25kg

lớp 1mm	lớp 2mm	lớp 3mm	lớp 5mm
20,0 m²	10,0 m²	6,6 m²	4,0 m²

Tính theo ~1,25kg/m² cho mỗi 1mm chiều dày, đã làm tròn xuống · Độ dày khuyến nghị 2 - 15mm

CHỜ BAO LÂU?

Chà ron TƯỜNG sau	Chà ron SÀN sau	Cho phép lưu thông sau	Sẵn sàng sử dụng sau
06 giờ	24 giờ	24 giờ	07 ngày

LOẠI C2TE

Trộn nước là đạt loại **C2TE** theo EN 12004-1:2017, không cần thêm phụ gia. Bám dính sau 28 ngày ≥ **1,7MPa**, đạt bám dính tại thời gian mở **30 phút**. Lát sàn gạch tới **90×180cm** ở khu vực trong nhà và ngoài trời có mái che.

THI CÔNG 12 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Kiểm tra nền



2 Đong nước đúng tỉ lệ



3 Đổ keo vào nước



4 Trộn máy tốc độ chậm



5 Chờ 5 phút, khuấy lại



6 Xịt ẩm nền



7 Miết lớp keo mỏng



8 Kéo máng răng cưa



9 Bả keo lưng gạch



10 Đặt gạch, rung đều



11 Cài đai nêm, bấm kềm



12 Lau keo thừa

LƯU Ý VÀNG

- Kiểm tra một diện tích nhỏ trước khi thi công diện rộng
- Không trộn thêm xi măng, cát hay phụ gia ngoài hướng dẫn
- Cột kín bao sau khi dùng để tránh hút ẩm

Bước 6 (xịt ẩm nền) và bước 12 (lau keo thừa) là khuyến nghị thi công, không bắt buộc theo TDS.

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH	154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG	91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY	820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM
EPD-IES-0028306
ISO 14025
EN 15804

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.