CHỐNG THẤM PHA XI MĂNG · CHO TƯỜNG NGOÀI TRỜI

K11W

Chống thấm tường không nằm ở lớp sơn phủ mà ở lớp màng liền mạch dưới nó. **K11W** pha với xi măng tại công trường tạo màng gốc xi măng – polymer đàn hồi, bám chắc và co giãn theo kết cấu.

GỐC XI MĂNG – POLYMER | CẦU VẾT NỨT ≥ 0,75mm | BÁM DÍNH ≥ 1,0MPa



1 : 0,5
kg sản phẩm : kg xi măng
khuấy đều sản phẩm trước khi trộn xi măng

30 - 60
phút chờ giữa các lớp
hoặc lâu hơn tuỳ điều kiện thực tế; tay chạm vào không dính

01 giờ
thời gian sử dụng sau trộn
ở 35°C, RH ≥ 60%

ĐỊNH MỨC THEO HẠNG MỤC

Tường ngoài trời, khu vực vệ sinh	Tường tầng hầm
0,5 - 1,0 kg/m²	**2,0** kg/m²

Độ giãn dài khi đứt sau 28 ngày 70% ± 5% · Không thấm nước ở áp suất 1,5kPa trong 7 ngày (BS EN 14891:2017)

Chờ thử nước	Tô vữa, dán gạch sau	Đóng gói	Hạn sử dụng
3 - 7 ngày	**7** ngày tối thiểu	**04 · 18** kg/thùng	**12** tháng

CHO TƯỜNG

Dùng cho tường ngoài trời chịu mưa trực tiếp và tường tầng hầm (áp lực nước nhẹ – trung bình). **Không phù hợp:** bê tông nhẹ (AAC, panel nhẹ); khe co giãn, vết nứt động hoặc kết cấu có chuyển vị.

THI CÔNG 10 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Làm sạch bề mặt



2 Sửa vết nứt, khuyết tật



3 Làm ẩm đều bề mặt



4 Lật úp thùng, gõ cho tơi bột



5 Mở nắp, khuấy đều sản phẩm



6 Rắc xi măng · Cần 2 người



7 Lăn lớp thứ nhất



8 Dặm góc, cổ ống bằng cọ bản



9 Lớp sau vuông góc lớp trước



10 Phun ẩm bảo dưỡng

THỜI GIAN CHỜ THỬ NƯỚC

3 - 7 ngày

tuỳ yêu cầu thực tế · Tô vữa, dán gạch sau tối thiểu 7 ngày

LƯU Ý VÀNG

- Khuấy đều sản phẩm trước khi rắc xi măng
- Không thêm nước ngoài tỉ lệ
- Lớp trước khô mặt mới phủ lớp sau

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH 154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG 91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.