CHỐNG THẤM PHA XI MĂNG · CHO SÀN, TƯỜNG TRONG NHÀ, NGOÀI TRỜI

K11F

Chống thấm sàn và tường không nằm ở lớp sơn phủ mà ở lớp màng liền mạch dưới nó. **K11F** pha với xi măng tại công trường tạo màng gốc xi măng – polymer đàn hồi, bám chắc và co giãn theo kết cấu.

GỐC XI MĂNG – POLYMER | CẦU VẾT NỨT ≥ 0,5mm | BÁM DÍNH ≥ 0,5MPa



1 : 0,5
kg sản phẩm : kg xi măng
khuấy đều sản phẩm trước khi trộn xi măng

30 - 60
phút chờ giữa các lớp
hoặc lâu hơn tuỳ điều kiện thực tế; tay chạm vào không dính

01 giờ
thời gian sử dụng sau trộn
ở 35°C, RH ≥ 60%

ĐỊNH MỨC THEO HẠNG MỤC

Tường ngoài trời, khu vực vệ sinh	Tường tầng hầm
0,5 - 1,0 kg/m²	2,0 kg/m²

Độ giãn dài khi đứt sau 28 ngày 70% ± 20% · Không thấm nước ở áp suất 0,5kPa trong 3 ngày (BS EN 14891:2017)

Chờ thử nước	Tô vữa, dán gạch sau	Đóng gói	Hạn sử dụng
3 - 7 ngày	7 ngày tối thiểu	04 · 18 kg/thùng	12 tháng

SÀN · TƯỜNG

Dùng cho tường ngoài trời, tường tầng hầm, phòng tắm, bếp, khu vệ sinh; bể nước sinh hoạt, bể bơi, bồn trồng cây; sàn mái bê tông, ban công, máng xối; mái kim loại, mái tôn. Bề mặt gạch, đá hiện hữu, tấm cemboard: xử lý sạch và làm ẩm trước khi thi công.

THI CÔNG 10 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Làm sạch bề mặt



2 Sửa vết nứt, khuyết tật



3 Làm ẩm đều bề mặt



4 Lật úp thùng, gõ cho tơi bột



5 Mở nắp, khuấy đều sản phẩm



6 Rắc xi măng · Cần 2 người



7 Lăn lớp thứ nhất



8 Dặm góc, cổ ống bằng cọ bản



9 Lớp sau vuông góc lớp trước



10 Ngâm thử nước 3 - 7 ngày

THỜI GIAN CHỜ THỬ NƯỚC

3 - 7 ngày

tuỳ yêu cầu thực tế · Tô vữa, dán gạch sau tối thiểu 7 ngày

LƯU Ý VÀNG

- Khuấy đều sản phẩm trước khi rắc xi măng
- Không thêm nước ngoài tỉ lệ
- Lớp trước khô mặt mới phủ lớp sau

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH	154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG	91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY	820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.