KEO DÁN GẠCH ĐÓNG RẮN NHANH · GỐC XI MĂNG HAI THÀNH PHẦN

PorceRAPID

Công trình chậm tiến độ thường không vì dán gạch chậm, mà vì chờ keo. **PorceRAPID** rút thời gian chờ xuống còn một phần tư, giữ nguyên mức bám dính của keo cao cấp.

EN 12004-1:2017 · LOẠI C2F | HAI THÀNH PHẦN | ĐÓNG RẮN NHANH



7,5 - 8,0
kg thành phần A cho bao B 25kg
bộ 33kg gồm A: 8,0kg · B: 25kg

05
phút chỉnh gạch
thời gian sử dụng sau trộn 30 phút ở 35°C

~1,70
kg/m² cho mỗi 1mm dày
độ dày khuyến nghị 2 - 15mm

ĐỊNH MỨC NHANH — 1 BỘ 33kg

lớp 1mm	lớp 2mm	lớp 3mm	lớp 5mm
19,4 m²	9,7 m²	6,4 m²	3,8 m²

Tính theo ~1,70kg/m² cho mỗi 1mm chiều dày, đã làm tròn xuống · Độ dày khuyến nghị 2 - 15mm

CHỜ BAO LÂU?

Chà ron TƯỜNG sau	Chà ron SÀN sau	Cho phép lưu thông sau	Sẵn sàng sử dụng sau
02 giờ	06 giờ	06 giờ	01 ngày

LOẠI C2F

Đóng rắn nhanh: bám dính sau 24 giờ đạt ≥ **0,5MPa**, sau 28 ngày ≥ **1,5MPa**. **Trộn từng mẻ nhỏ** — thời gian sử dụng sau trộn chỉ **30 phút ở 35°C** và chỉnh gạch 05 phút. Không pha thêm nước.

THI CÔNG 12 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Kiểm tra nền



2 Đong thành phần A



3 Đổ thành phần B



4 Trộn máy tốc độ chậm



5 Chờ 5 phút, khuấy lại



6 Xịt ẩm nền



7 Miết lớp keo mỏng



8 Kéo máng răng cưa



9 Bả keo lưng gạch



10 Đặt gạch, rung đều



11 Cài đai nêm, bấm kềm



12 Lau keo thừa

LƯU Ý VÀNG

- Trộn từng mẻ nhỏ — thời gian sử dụng sau trộn chỉ 30 phút ở 35°C và chỉnh gạch 05 phút
- Không pha thêm nước, xi măng hay phụ gia ngoài hướng dẫn
- Rửa dụng cụ ngay khi keo còn ướt

Bước 6 (xịt ẩm nền) và bước 12 (lau keo thừa) là khuyến nghị thi công theo kịch bản HDTC, không nằm trong TDS.

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH	154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG	91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY	820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.