CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI · HAI THÀNH PHẦN GỐC XI MĂNG

FLEX WP 2K

Phần lớn hạng mục chống thấm dân dụng không cần màng siêu đàn hồi — cần một lớp màng chắc, bám khoẻ. **FLEX WP 2K** là hệ hai thành phần gốc xi măng – polymer hàm lượng xi măng cao, cho màng cứng chịu mài mòn, bám dính ≥ **1,4MPa**.

EN 14891 · CMP | **SHORE A ≥ 80** | **KHÔNG CHỨA VOC**



1 : 3
tỉ lệ lỏng : bột
trộn đúng tỉ lệ, không thêm nước

20 - 40
phút chờ giữa các lớp
hoặc lâu hơn tuỳ điều kiện thực tế; tay chạm vào không dính

45 phút
thời gian sử dụng sau trộn
ở 35°C, RH ≥ 60%

ĐỊNH MỨC THEO HẠNG MỤC

Ban công, nhà bếp, nhà vệ sinh
1,5 - 2,0 kg/m²

Tường tầng hầm, bể bơi, mái
2,5 - 3,5 kg/m²

Đóng gói: Bộ 8,0kg · Bộ 20kg (A+B đóng trong thùng) · Bộ 33,5kg (A: 8,5kg · B: 25kg)

Chờ thử nước	Cán vữa, dán gạch sau	Đóng gói	Hạn sử dụng
3 - 7 ngày	**7** ngày tối thiểu	**8 · 20 · 33,5** kg/bộ	**24** tháng

CẦU NỨT ≥ 0,75mm

Không thấm nước ở áp suất **150kPa trong 7 ngày** (BS EN 14891:2017). Che phủ vết nứt ≥ 0,75mm; dùng với **BuMaMESH 70** / **BuMaMESH 150** lên ≥ **1,0mm**. Dùng cho tầng hầm, bể nước sinh hoạt, nhà bếp, nhà vệ sinh, ban công, bể bơi, mái bằng bê tông, mái kim loại, mái tôn.

THI CÔNG 9 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Kiểm tra nền và độ ẩm



2 Làm sạch, tạo nhám



3 Trám nút, đặt **BuMaTAPE**



4 Xử lý cổ ống và góc



5 Lau ẩm bề mặt



6 Trộn hai thành phần 1 : 3



7 Quét lớp thứ nhất



8 Lớp sau vuông góc



9 Ngâm thử nước 3 - 7 ngày

LƯU Ý VÀNG

- Trộn đúng tỉ lệ 1 : 3, không thêm nước
- Quét đủ số lớp, lớp sau vuông góc lớp trước
- **BuMaTAPE** đặt vào lớp chống thấm thứ nhất khi còn ướt

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH 154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG 91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.