CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI ACRYLIC · MÀU TRẮNG, PHẢN XẠ NHIỆT

EnerSAV

Mái cũ vừa nứt vừa nóng. Bóc bỏ lớp chống thấm cũ để làm lại thì tốn kém và phải dừng khai thác. **EnerSAV** phủ thẳng lên hệ cũ còn bám dính tốt, bám dính **≥ 1,8MPa** và phản xạ bức xạ mặt trời để hạ nhiệt bề mặt.

EN 14891 · DMP | SRI ≥ 100 | MÀU TRẮNG



20 - 45
phút chờ giữa các lớp
hoặc lâu hơn tuỳ điều kiện thực tế; tay chạm vào không dính

≥ 82%
độ phản xạ bức xạ mặt trời
ASTM E903-20 · Hệ số bức xạ ≥ 0,83 · SRI ≥ 100

≥ 5,0mm
khả năng tạo cầu vết nứt
BS EN 14891:2017 · định mức ≥ 2,0kg/m²

ĐỊNH MỨC THEO HẠNG MỤC

Sơn cũ, tường mới	Mái kim loại, bê tông
0,3 - 0,6 kg/m²	**1,5 - 3,0** kg/m²

Độ giãn dài khi đứt sau 28 ngày 300% ± 30% · Bám dính trên nền bê tông ≥ 1,8MPa (ASTM D7234-21)

Chờ thứ nước	Đóng rắn	Đóng gói	Hạn sử dụng
3 - 7 ngày	**~5 - 7** ngày	**05 · 20** kg/thùng	**24** tháng

PHỦ LÊN HỆ CŨ

Phủ lên hệ chống thấm cũ (gốc bitum, acrylic, PU) còn bám dính tốt; dùng cho mái bê tông, mái kim loại, tường tô vữa, tầng hầm, ban công, bồn trồng cây. **Không dùng EnerSAV** cho bể nước sinh hoạt, bể bơi, thác nước.

THI CÔNG 10 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Kiểm tra nền và độ ẩm



2 Làm sạch, tạo nhám



3 Trám nứt bằng vữa sửa chữa



4 Xử lý cổ ống, bo góc



5 Lăn lớp lót **PRIMER F**



6 Khuấy đều sản phẩm



7 Lăn lớp 1, đặt **BuMaTAPE**



8 Trải lưới **BuMaMESH 70**



9 Lớp sau vuông góc



10 Bảo dưỡng và kiểm tra

THỜI GIAN ĐÓNG RẮN

~5 - 7 ngày

chờ thử nước 3 - 7 ngày, tuỳ yêu cầu thực tế

LƯU Ý VÀNG

- Không thi công lớp dày hơn 0,5kg/m²/lớp
- Lớp sau vuông góc lớp trước
- Không thi công khi nhiệt độ bề mặt thấp hơn điểm sương + 3°C hoặc trời sắp mưa

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH 154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG 91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.