HỎI NHANH — ĐÁP GỌN

6 câu thợ hay hỏi nhất

Đặt băng ở đâu trong hệ?

Giữa hai lớp chống thấm. Quét lớp thứ nhất, đặt băng khi lớp đó **còn ướt**, rồi quét lớp thứ hai **phủ kín hoàn toàn mép băng**. **BuMaTAPE** không chống thấm một mình.

Lõi cao su để làm gì?

Hai lớp vải bám chắc vào lớp chống thấm; **lõi cao su ở giữa giữ vai trò dự phòng** — khi lớp vải bị đứt do kết cấu chuyển vị, lõi cao su tiếp tục co giãn nên lớp chống thấm không bị hở.

Dùng ở những vị trí nào?

Khe co giãn và khe nối kết cấu; góc chân tường và góc giao sàn - tường trong bể nước, nhà vệ sinh, ban công, sân thượng, tầng hầm; cổ ống xuyên sàn; mối nối giữa hai loại vật liệu nền khác nhau.

Khác BuMaFAB ở đâu?

BuMaTAPE cho **khe lớn**, cuộn 15cm × 10m, có **lõi cao su đàn hồi**. **BuMaFAB** cho **góc và vết nứt nhỏ**, cuộn 15cm × 50m, là lưới vải không lõi.

Dán được lên vật liệu nào?

Bê tông, vữa gốc xi măng, **thép và kim loại**, tấm cemboard và tấm xi măng sợi. Chỉ thi công ở **8 - 35°C**, bề mặt khô ráo, sạch bụi bẩn và dầu mỡ.

Bảo quản thế nào, dùng được bao lâu?

Để nơi **khô mát, có bóng râm**. Hạn sử dụng **nhiều năm** nếu được lưu trữ ở nơi sạch sẽ, khô ráo và mát.

Còn thắc mắc? **Quét QR Zalo OA ở bìa sau** — kỹ sư BUMATECH tư vấn trực tiếp, phản hồi trong giờ làm việc.

BUMATECH

Keo dán gạch • Chống thấm • Vữa khô • Hoá chất xây dựng

BUILD BETTER · LIVE GREENER

THÀNH VIÊN

TRỤ SỞ CHÍNH
154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG
91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

NHÀ MÁY
820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN

FACEBOOK · YOUTUBE · ZALO OA · CHI TIẾT

BuMaTAPE HAY BuMaFAB?

BuMaTAPE dùng cho KHE LỚN: khe co giãn, khe nối kết cấu, góc chân tường. Vết nứt nhỏ và góc thường dùng **BuMaFAB**. Cả hai đều kết hợp cùng hệ chống thấm gốc xi măng, gốc acrylic và gốc PU của BUMATECH.

PHÂN LOẠI SẢN PHẨM

Băng gia cường ba lớp, lõi cao su giữa hai lớp vải — nằm GIỮA hai lớp chống thấm, không chống thấm một mình

BUMA-WP · CHỐNG THẤM

BĂNG GIA CƯỜNG CHỐNG THẤM

BuMaTAPE

Băng gia cường ba lớp — lõi cao su đàn hồi nằm giữa hai lớp vải. Dùng cho khe co giãn, khe nối kết cấu và góc chân tường.

LÕI CAO SU ĐÀN HỒI

CUỘN 15cm × 10m

GIÃN DÀI ≥ 664%

TẠO CẦU VẾT NỨT

4,79

mm sau 28 ngày

BS EN 14891:2017



≥ 664%

độ giãn dài khi đứt (BS EN 12311-2:2013)

BUILD BETTER
LIVE GREENER

01 VÌ SAO CHỌN BuMaTAPE?

Khe co giãn là chỗ lớp chống thấm hỏng đầu tiên, vì kết cấu hai bên khe vẫn chuyển vị sau khi màng đã khô. **BuMaTAPE** đưa một lõi cao su vào đúng chỗ đó.

LÕI CAO SU DỰ PHÒNG

Hai lớp vải bám vào màng chống thấm; khi vải đứt vì kết cấu chuyển vị thì lõi cao su vẫn co giãn nên màng không hở — cơ chế hai tầng, không phải một lớp vải đơn

GIÃN DÀI ≥ 664%

Cường độ chịu kéo 5,7MPa, độ giãn dài khi đứt ≥ 664% theo BS EN 12311-2:2013; tạo cầu vết nứt 4,79mm sau 28 ngày theo BS EN 14891:2017

DÁN ĐƯỢC CẢ TRÊN KIM LOẠI

Ngoài bê tông và vữa gốc xi măng còn dùng cho thép và kim loại, tấm cemboard và tấm xi măng sợi

02 TIÊU CHUẨN & KẾT QUẢ THỬ

BS EN 12311-2:2013 · BS EN 14891:2017

Chỉ tiêu đánh giá	Tiêu chuẩn	Kết quả
Cường độ chịu kéo	BS EN 12311-2:2013	**5,7MPa**
Độ giãn dài khi đứt	BS EN 12311-2:2013	**≥ 664%**
Tạo cầu vết nứt sau 28 ngày, điều kiện thường	BS EN 14891:2017	**4,79mm**
Quy cách cuộn	—	**15cm × 10m**
Nhiệt độ môi trường khi thi công	—	**8 - 35°C**
Hạn sử dụng	—	**Nhiều năm**

*Số liệu theo TDS **BuMaTAPE** v2026.10 — kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Hạn sử dụng nhiều năm nếu lưu trữ nơi sạch sẽ, khô ráo và mát.*

03 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

15 cm khổ cuộn	**10** m chiều dài cuộn	**5,7** MPa chịu kéo
≥ 664 % giãn dài khi đứt	**4,79** mm tạo cầu vết nứt	**8 - 35** °C khi thi công

Màu trắng, in logo BUMATECH xanh · Vị trí dùng: Khe lớn · khe co giãn · góc · Thi công: Đặt giữa hai lớp chống thấm · Hạn dùng nhiều năm nếu lưu trữ nơi sạch sẽ, khô ráo và mát.

04 PHẠM VI SỬ DỤNG

- ✓ Khe co giãn và khe nối kết cấu — vị trí có chuyển vị lớn
- ✓ Góc chân tường, góc giao sàn - tường: Bể nước · nhà vệ sinh · ban công · sân thượng · tầng hầm
- ✓ Cổ ống xuyên sàn · mối nối giữa hai loại vật liệu nền khác nhau
- ✓ Bề mặt: Bê tông · vữa gốc xi măng · thép và kim loại · tấm cemboard và tấm xi măng sợi

*Dùng cho **khe lớn**; vết nứt nhỏ và góc thường dùng **BuMaFAB** · Kết hợp cùng hệ chống thấm gốc xi măng, gốc acrylic và gốc PU của BUMATECH · Chỉ thi công ở 8 - 35°C, bề mặt khô ráo, sạch bụi bẩn và dầu mỡ.*

05 THI CÔNG 6 BƯỚC



1 Kiểm tra nền



2 Đo và cắt băng



3 Quét lớp chống thấm 1



4 Đặt băng vào lớp còn ướt



5 Miết phẳng, không bọt



6 Quét lớp 2 phủ kín mép

Băng không có định mức riêng — **số lớp phủ và định mức lớp phủ lấy theo TDS của sản phẩm chống thấm đi kèm**, xem danh sách hệ tương thích ở mục 04 và ở bìa sau.

> **Lưu ý vàng: BuMaTAPE không chống thấm một mình** — băng phải nằm giữa hai lớp · Đặt băng khi lớp thứ nhất còn ướt · Lớp thứ hai phải phủ kín hoàn toàn mép băng · Chỉ thi công ở 8 - 35°C · Mang găng tay và kính bảo hộ khi cắt