BĂNG GIA CƯỜNG CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI · LÕI CAO SU GIỮA HAI LỚP VẢI

BuMaTAPE

Khe co giãn là chỗ lớp chống thấm hỏng đầu tiên, vì kết cấu hai bên khe vẫn chuyển vị sau khi màng đã khô. **BuMaTAPE** đưa một lõi cao su đàn hồi nằm giữa hai lớp vải vào đúng chỗ đó.

KHE LỚN · KHE CO GIÃN · GÓC | GIÃN DÀI ≥ 664% | CUỘN 15cm × 10m



15cm × 10m
mỗi cuộn
màu trắng, in logo BUMATECH xanh

≥ 664%
độ giãn dài khi đứt
BS EN 12311-2:2013 · Cường độ chịu kéo 5,7MPa

4,79mm
tạo cầu vết nứt sau 28 ngày
BS EN 14891:2017 · Điều kiện thường

DÙNG Ở ĐÂU

- Khe co giãn và khe nối kết cấu — vị trí có chuyển vị lớn, nơi lớp chống thấm dễ bị xé rách nhất
- Góc chân tường, góc giao sàn - tường trong bể nước, nhà vệ sinh, ban công, sân thượng, tầng hầm
- Cổ ống xuyên sàn, mối nối giữa hai loại vật liệu nền khác nhau

BỀ MẶT PHÙ HỢP

- Bê tông · Vữa gốc xi măng
- Thép và kim loại
- Tấm cemboard và tấm xi măng sợi
- Kết hợp cùng hệ chống thấm gốc xi măng, gốc acrylic và gốc PU của BUMATECH

GIỮA HAI LỚP

BuMaTAPE không chống thấm một mình — băng đặt giữa hai lớp chống thấm. Dùng cho khe lớn; vết nứt nhỏ và góc thường dùng **BuMaFAB**.

THI CÔNG 6 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Kiểm tra nền



2 Đo và cắt băng



3 Quét lớp chống thấm 1



4 Đặt băng vào lớp còn ướt



5 Miết phẳng, không bọt



6 Quét lớp 2 phủ kín mép

LƯU Ý VÀNG

- Băng phải nằm giữa hai lớp chống thấm
- Đặt băng khi lớp thứ nhất còn ướt
- Lớp thứ hai phải phủ kín hoàn toàn mép băng
- Mang găng tay và kính bảo hộ khi cắt

Băng không có định mức riêng — số lớp phủ và định mức lớp phủ lấy theo TDS của sản phẩm chống thấm đi kèm.

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH 154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG 91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.