LƯỚI VẢI GIA CƯỜNG CHỐNG THẤM · CHO GÓC VÀ VẾT NỨT NHỎ

BuMaFAB

Màng chống thấm hỏng ở góc và ở vết nứt nhỏ của nền, không hỏng giữa mặt phẳng. **BuMaFAB** nằm chìm trong chính màng đó và gánh phần lực kéo tại những chỗ ấy.

GÓC · VẾT NỨT NHỎ · DIỆN RỘNG | ĐẶT CHÌM TRONG MÀNG | CUỘN 15cm × 50m



15cm × 50m
mỗi cuộn
màu trắng, in logo BUMATECH xanh

49,0
N/50mm — chịu kéo chiều cuộn MD
BS EN 12311-2:2000

30,0
N/50mm — chịu kéo chiều khổ CD
BS EN 12311-2:2000

DÙNG Ở ĐÂU

- Góc giao sàn - tường, góc cạnh kết cấu — nơi màng chống thấm chịu ứng suất tập trung
- Vết nứt nhỏ trên nền trước khi phủ lớp chống thấm
- Gia cường diện rộng cho màng chống thấm ở sàn mái, ban công, sân thượng, nhà vệ sinh

BỀ MẶT PHÙ HỢP

- Bê tông · Vữa gốc xi măng
- Thép và kim loại
- Tấm cemboard và tấm xi măng sợi
- Kết hợp cùng hệ chống thấm gốc xi măng, gốc acrylic và gốc PU của BUMATECH

ĐẶT CHÌM

BuMaFAB không chống thấm một mình — lưới đặt chìm trong lớp chống thấm. Dùng cho góc và vết nứt nhỏ; khe lớn dùng **BuMaTAPE**.

THI CÔNG 6 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Kiểm tra nền



2 Đo và cắt lưới



3 Quét lớp chống thấm 1



4 Trải lưới vào lớp còn ướt



5 Miết cho lưới ngấm hết



6 Quét lớp 2 phủ kín

LƯU Ý VÀNG

- Lưới phải nằm chìm trong lớp chống thấm
- Trải lưới khi lớp thứ nhất còn ướt và miết cho ngấm hết
- Lớp thứ hai phải phủ kín lưới
- Mang găng tay và kính bảo hộ khi cắt

Lưới không có định mức riêng — số lớp phủ và định mức lớp phủ lấy theo TDS của sản phẩm chống thấm đi kèm.

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH 154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG 91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.