LƯỚI THUỶ TINH BỀN KIỀM · GIA CƯỜNG LỚP CHỐNG THẤM, VỮA

BuMaMESH 70

Lớp chống thấm nứt theo nền. Lưới sợi thuỷ tinh bền kiềm **BuMaMESH 70** nằm giữa hai lớp phủ, gia cường diện rộng và phân tán ứng suất, để vết nứt của nền không đi thẳng lên mặt hoàn thiện.

70 ± 5g/m² | MẮT LƯỚI 5 × 5mm | CUỘN 1 × 50m



1 × 50m
mỗi cuộn
3,50 ± 0,25kg/cuộn · Màu xanh dương, logo trắng

≥ 550
N/50mm — kéo đứt chiều ngang và chiều dọc
BS EN 12311-2:2000 · Hàm lượng keo tẩm 18 ± 1%

≥ 2,20mm
tạo cầu vết nứt
khi kết hợp với **BuMaLASTIC** (3,0kg/m²) · BS EN 14891:2017

GIA CƯỜNG CHO LỚP NÀO

- Lớp chống thấm gốc xi măng dạng quét: **K11W** · **K11F** · **FLEX WP 2K** · **BuMaLASTIC**
- Màng chống thấm gốc acrylic, PUA: **WALLCOAT** · **PROOF 668** · **PUA 680** · **EnerSAV**
- Lớp vữa làm phẳng, bột trét gốc xi măng: **Skim 2in1 IN** · **Skim 2in1 EX** — xử lý vết nứt, mối nối trong nhà và ngoài trời

MẶT PHẲNG

Sau 7 ngày ngâm nước vôi, cường độ kéo đứt vẫn giữ ≥ 450N/50mm (ngang) và ≥ 120N/50mm (dọc). **Chỉ sử dụng trên mặt phẳng**, không dùng cho góc giữa tường và sàn.

THI CÔNG 6 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Đo và cắt lưới theo khổ



2 Quét lớp phủ thứ nhất



3 Trải lưới vào lớp còn ướt



4 Miết lưới phẳng, không bọt



5 Chồng mép đúng quy định



6 Quét lớp phủ thứ hai

LƯU Ý VÀNG

- Lưới phải đi cùng lớp chống thấm hoặc lớp vữa, bột trét phù hợp — đọc TDS của sản phẩm phủ trước khi thi công
- Trải lưới khi lớp phủ còn ướt
- Chỉ sử dụng trên mặt phẳng, không dùng cho góc giữa tường và sàn
- Mang găng tay và kính bảo hộ khi cắt lưới

Lưới không có định mức riêng — chồng mép, số lớp phủ và định mức lớp phủ lấy theo TDS của sản phẩm chống thấm hoặc vữa đi kèm.

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH 154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG 91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.